

ビームポスト 施工要領

使用接着剤の目安量

50g(一穴) × 2穴 = 100g

マーキング・墨出し



ビームポストを設置する位置(アンカー打設位置)にチョーク等でマーキングをしてください。

設置位置はなるべく平らな場所をお選びください。
設置する路面上のゴミならびにラインの塗装段差等は予め除去してください。

穿孔



ハンマードリルでアンカー穴を穿孔してください。

穿孔深さはプラスチックアンカーの場合、プラスチックアンカーの長さより10ミリ～15ミリ程度深くしてください。
穿孔径は同サイズ(付属のプラスチックアンカーの場合 16ミリ)が理想的です。
大き過ぎるとボルト締め付け時にとも回りする場合があります。

清掃



穿孔穴をプロアーやブラシ等で清掃してください。

路面が濡れている場合、穿孔穴はバーナー等で十分に乾かしてください。接着剤が硬化不良を起こす恐れがあります。

接着剤注入



穿孔穴深さの八分目程度まで接着剤を注入してください。(路面より2cm～3cm程度下)

硬化不良を防ぐため、接着剤の混合攪拌は十分におこなってください。

アンカー設置



プラスチックアンカーを挿入してください。

固い場合はハンマー等で打ち込んでください。

接着剤注入



挿入したプラスチックアンカー内に接着剤を少量注入してください。

本体設置



本体を設置し、ボルト・ワッシャーを締め付けてください。